

Управление энергопотреблением — основа конкурентоспособности наших клиентов

Delta InfraSuite Система управления электропитанием

Статический переключатель ввода на стойке

Руководство пользователя



www.deltapowersolutions.com

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

В этом руководстве содержатся важные инструкции и предупреждения, которым необходимо следовать при установке, эксплуатации, хранении и техническом обслуживании данной системы. Игнорирование этих инструкций и предупреждений приведет к аннулированию гарантии.

© Авторское право 2022 – Delta Electronics Inc. Все права защищены. Все права на данное руководство пользователя («Руководство»), включая, помимо прочего, содержание, информацию и изображения, принадлежат исключительно Delta Electronics Inc. (Delta). Настоящее руководство применимо только к эксплуатации или использованию данной системы. Любое размещение, дублирование, распространение, воспроизведение, изменение, перевод, цитирование или использование данного руководства, полностью или частично, запрещается без предварительного письменного разрешения Delta. Delta непрерывно улучшает и развивает свои продукты, поэтому информация в этом руководстве может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Delta предпримет все возможные усилия по обеспечению точности и правильности информации, содержащейся в этом руководстве. Delta отказывается от любых видов и форм гарантий или обязательств в прямой или скрытой форме относительно, помимо прочего, полноты, безошибочности, точности, отсутствия нарушений, соответствия ожиданиям клиента или пригодности для определенной цели данного руководства.

Содержание

Глава 1: В	ажные инструкции по технике бе	3- 1
		1
1.1	Важные примечания по технике оезопасности	1
1.2	I Іредупреждения по электробезопасности	2
1.3	Соответствие стандартам	2
1.4	Хранение	2
Глава 2 : Ве	зедение	3
2.1	Общая информация	3
2.2	Комплект поставки	3
2.3	Характеристики	4
2.4	Тип модели	5
3.1	Установка_ Модель: STS30002SR00035	7
Глава 3 : Ус	становка	7
3.2	Установка_ Модель: STS30002SR10035	8
3.3	Установка_ модель: STS30002SR10135	9
Глава 4 : Пр	ооводка	10
4.1	Проводка_ Модель: STS30002SR00035	10
4.2	Проводка_ Модель: STS30002SR10035	10
4.3	Проводка_ Модель: STS30002SR10135	11
Глава 5:Пе	ередняя панель	13
Глава 6 : Эн	сплуатация	17



Глава 7 : InsightPower SNMP IPv6 for rSTS --- 18

Прилож	ени	е 1 : Характеристики	33
Глава 8 неиспра	: По авно	оиск и устранение стей	32
	7.7	Генерирование ключей для SSH	-30
	7.6	Настройки команд rSTS	-26
	7.5	Обновление	-24
	7.4	Управление через консоль	-20
	7.3	SNMP IPv6, вид сверху и вид спереди	-19
	7.2	Характеристики SNMP IPv6	-18
	7.1	Общая информация о InsightPower SNMP IPv6 rSTS	for -18

Приложение 2 : Га	рантия	34
		•

Глава 1 : Важные инструкции по технике безопасности

1.1 Важные примечания по технике безопасности

- Обслуживать данное оборудование разрешается только квалифицированному персоналу.
- Соблюдайте следующие меры предосторожности при работе с этим устройством.
 - 1. Снимите часы, кольца и другие металлические объекты.
 - 2. Используйте инструменты с изолированными ручками.
 - 3. Осмотрите упаковку. Немедленно уведомите курьера при наличии каких-либо повреждений.
 - 4. Запрещается разбирать устройство.
 - 5. Запрещается использовать устройство рядом с водой или в зоне повышенной влажности.
 - 6. Предотвращайте попадание в устройство жидкости и посторонних объектов.
 - Запрещается использовать устройство рядом с источниками газа или огня.
- Для каждого входа необходимо добавить вводной автоматический выключатель. Рекомендованный выключатель 30А с кривой срабатывания типа «D» для STS30002SR00035 и 32А с кривой срабатывания типа «D» для STS30002SR10035 и STS30002SR10135.
- Убедитесь, что на рабочей цепи используется правильный выключатель защиты отходящих линий или предохранитель.
- Проверьте требования к напряжению в сети и подаваемое в сеть напряжение перед установкой.



1.2 Предупреждения по электробезопасности

- При обслуживании этого оборудования необходимо снять защитные крышки и отключить входное электропитание. Соблюдайте особую осторожность во время этих процедур. Обслуживать данное оборудование разрешается только квалифицированному персоналу.
- Убедитесь, что все шнуры питания, штекеры и розетки находятся в хорошем состоянии.

1.3 Соответствие стандартам

• Безопасность

UL (US) : UL 62368-1 (только для STS30002SR00035)

CE (EU) : IEC/EN 62368-1

• Электромагнитные помехи

CISPR 22 класс А и FCC класс А

• Электромагнитная совместимость

IEC 61000-4-2	IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-3	IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-5	

• Сертификация IPv6

Логотип соответствия IPv6, фаза 2 (сетевой протокол для хост-узла, идентификатор логотипа 02-С-000624)

1.4 Хранение

Храните rSTS в оригинальной упаковке и в сухом месте. Обеспечьте температуру хранения в диапазоне -15 \sim 50 °C (5 \sim 122 °F).

Глава 2: Введение

2.1 Общая информация

Статический переключатель ввода на стойке, далее rSTS, используется, чтобы гарантировать бесперебойную работу чувствительного оборудования. Питание переключателя обеспечивают два независимых источника питания. Быстрое автоматическое переключение с одного источника на другой выполняется при сбое подачи питания на подключенную нагрузку от основного источника.

Пользователь может получить информацию о подаче питания и состоянии rSTS с помощью светодиодных индикаторов и контролировать rSTS через встроенную систему InsightPower SNMP IPv6. Устройство оснащено сетевым интерфейсом, который позволяет пользователям считывать и записывать параметры. Сетевой интерфейс можно подключить по протоколу Ethernet через разъем RJ45. Конструкция rSTS эффективна и надежна.

2.2 Комплект поставки





Поз.	Компонент	Кол-во
0	rSTS	1 шт.
0	Держатель кронштейна	2 шт.
8	Винт кронштейна	8 ШТ.
4	Винт стойки	4 шт.
6	Гайка стойки	4 ШТ.



ПРИМЕЧАНИЕ :

- При наличии каких-либо повреждений или отсутствующих компонентов немедленно свяжитесь с дилером, у которого вы приобретали устройство.
- 2. В случае необходимости возврата rSTS аккуратно упакуйте его и все принадлежности, используя оригинальный упаковочный материал.

2.3 Характеристики

• Гибкая установка

Допустима передняя и задняя установка.

• Функция самотестирования.

Самотестирование с включенным питанием Самотестирование в ручном режиме

• Сглаживание бросков пускового тока

Конструкция SCR позволяет выдерживать броски пускового тока в переходных процессах.

2.4 Тип модели

	Bxc	рд	Выход	
м≊ модели	Тип	Длина	Тип	Длина
STS30002SR00035	L6-30P	3600 мм (141,73 дюйма)	L6-30R	450 мм (17,72 дюйма)
STS30002SR10035	IEC309-32A	4000 мм (157,48 дюйма)	IEC309-32A	1000 мм (39,37 дюйма)
STS30002SR10135	HP-T4049S- 3P-L2	н/д	HP-T4049S- 3P-L2	н/д

Доступны три модели. См. следующие таблицу и изображения.

• Модель: STS30002SR00035





• Модель: STS30002SR10035



• Модель: STS30002SR10135



Глава 3 : Установка

3.1 Установка_ Модель: STS30002SR00035

• Передняя установка



• Задняя установка





ПРИМЕЧАНИЕ: после установки неиспользованными останутся четыре винта кронштейна, две гайки стойки и два винта стойки. Это запасные части.



3.2 Установка_ Модель: STS30002SR10035

• Передняя установка



• Задняя установка





ПРИМЕЧАНИЕ: после установки неиспользованными останутся четыре винта кронштейна, две гайки стойки и два винта стойки. Это запасные части.

3.3 Установка_ модель: STS30002SR10135

• Передняя установка



• Задняя установка



Z

ПРИМЕЧАНИЕ: после установки неиспользованными останутся четыре винта кронштейна, две гайки стойки и два винта стойки. Это запасные части.



4.1 Проводка_ Модель: STS30002SR00035

- Подключите входные кабели питания (в комплекте) к двум источникам питания (источник 1 (S1) и источник 2 (S2)). Предпочтительным является источник 1 (S1).
- 2 Подключите выходной кабель питания (в комплекте) к вашей нагрузке.
- 3 Подключите кабель Ethernet (не в комплекте) к порту **NETWORK** на передней панели.



4.2 Проводка_ Модель: STS30002SR10035

- Подключите входные кабели питания (в комплекте) к двум источникам питания (источник 1 (S1) и источник 2 (S2)). Предпочтительным является источник 1 (S1).
- 2 Подключите выходной кабель питания (в комплекте) к вашей нагрузке.
- Подключите кабель Ethernet (не в комплекте) к порту NETWORK на передней панели.



4.3 Проводка_ Модель: STS30002SR10135

1 Снимите два винта, показанные на рисунке ниже.





2 После снятия двух винтов вы увидите клеммы (L, N, G).



См. следующую таблицу для правильного выбора проводов для подключения клемм к источнику 1 (S1), источнику 2 (S2) и вашей нагрузке. Информация о проводке приведена на рисунке ниже. Обратите внимание, что предпочтительным является источник 1 (S1).

Расположе- ние клеммы	L N G		G
Функция провода	Фаза Ней- траль Земл		Земля
Номинал клеммы	32A		
Минималь- ный размер входного про- вода	10 AWG/ 3G4		64
Момент затяжки	14 кгс-см		



(4) Подключите кабель Ethernet (не в комплекте) к порту **NETWORK** на передней панели.



Глава 5: Передняя панель

Поз.	Компонент	Описание
0	Светодиодный индикатор S1	Зеленый. Светодиодный индикатор указывает на состояние источни- ка входного сигнала 1. Если состояние источника входного сигнала 1 в пределах допустимого диапазона, светодиодный индикатор будет гореть зеленым. Если состояние источника входного сигнала 1 в пре- делах допустимого диапазона, светодиодный индикатор будет отклю- чен.
0	Светодиодный индикатор S2	Зеленый. Светодиодный индикатор указывает на состояние источни- ка входного сигнала 2. Если состояние источника входного сигнала 2 в пределах допустимого диапазона, светодиодный индикатор будет гореть зеленым. Если состояние источника входного сигнала 2 в пре- делах допустимого диапазона, светодиодный индикатор будет отклю- чен.
8	Светодиодный индикатор S1_ON	Зеленый. Если rSTS использует источник входного сигнала 1 для по- дачи питания на выход, светодиодный индикатор будет гореть зеле- ным. В противном случае светодиодный индикатор будет отключен.
4	Светодиодный индикатор S2_ON	Зеленый. Если rSTS использует источник входного сигнала 2 для по- дачи питания на выход, светодиодный индикатор будет гореть зеле- ным. В противном случае светодиодный индикатор будет отключен.
6	Светодиодный индикатор О/Р	Зеленый. Светодиодный индикатор обозначает условия на выходе (напряжение > 60 В пер. тока). При наличии выхода светодиодный индикатор будет гореть зеленым. В противном случае светодиодный индикатор будет отключен.
6	Кнопка Test	Используйте эту кнопку для проверки rSTS. Нажмите кнопку один раз и rSTS перейдет на 2 ^и источник на 1 минуту, а затем вернется к пред- почтительному первому источнику.



Поз.	Компонент	Описание			
0	Светодиодный индикатор Test	Зеленый. При нажатии кнопки Test будет выполняться проверка rSTS и светодиодный индикатор Test будет мигать (вкл.: 0,5 с; выкл.: 0,5 с). В нормальном рабочем режиме светодиодный индикатор будет от- ключен.			
		Красный. При на ный индикатор (rSTS в связи с в мигать (вкл.: 0,5 о неисправностя отображаются сл	аличии внутренней неисправности rSTS светодиод- будет гореть красным. При наличии неисправности нешними условиями светодиодный индикатор будет с; выкл.: 0,5 с). Через порт NETWORK сообщения ах будут отправляться на подключенный ПК. На ПК тедующие коды ошибок.		
		Кол ошибки	Значение		
		E01	Перегрузка на выходе		
		E02	Превышение температуры (согласно данным о температуре окружающей среды)		
		E03	Предупреждение о превышении температуры (согласно данным о температуре теплоотвода S1)		
		E04	Предупреждение о превышении температуры (согласно данным о температуре теплоотвода S2)		
	Светодиодный		Внутренняя неисправность		
8	индикатор неисправности	Код ошибки	Значение		
		E11	Превышение температуры (согласно данным о температуре теплоотвода S1)		
		E12	Превышение температуры (согласно данным о температуре теплоотвода S2)		
		E13	Неисправность контура вспомогательного питания 1		
		E14	Неисправность контура вспомогательного питания 2		
		E21	Входное реле S1 разомкнуто		
		E22	Короткое замыкание на входном реле S1		
		E23	Входное реле S2 разомкнуто		
		E24	Короткое замыкание на входном реле S2		
		E25	Входной тиристор S1 разомкнут		
		E27	Входной тиристор S2 разомкнут		

Поз.	Компонент	Описание				
1	Порт NETWORK	Подключение к сети Ethernet.				
2	Порт LOCAL	Подключение к рабо настройки системы.	Подключение к рабочей станции с помощью кабеля RJ45 – DB9 для настройки системы.			
3	Кнопка RESET	Сброс InsightPower влияет на работу rS	Сброс InsightPower SNMP IPv6 for rSTS (далее SNMP IPv6). Это НЕ влияет на работу rSTS.			
		Светодиодный инди сетевой связи. Свет состояние связи rST	катор NET (зел одиодный инд S.	пеный) пока икатор rSTS	зывает состояние (желтый) показывает	
		СВЕТ ИНДІ	годиодный икатор сети	СВЕТОДИ	ОДНЫЙ OP rSTS	
		Светодиодный индикатор	Состояние		Значение	
		BCE	Быстро мигает	Обновляе	гся прошивка.	
4	Светодиодные индикаторы	Светодиодный индикатор NET	ВЫКЛ.	Ethernet не подключен.	е подключен.	
		Светодиодный индикатор NET	Мигает	Ethernet подключен, но серве DHCP не найден. (IP по умолчанию 192.168.1.1		
		Светодиодный индикатор NET	Зеленый	Ethernet no	одключен.	
		Светодиодный индикатор rSTS	ВЫКЛ.	1. Инициализация 2. Ненормальное состояниє SNMP IPv6		
		Светодиодный индикатор rSTS	Желтый	Ненормал IPv6	ьное состояние SNMP	
		Светодиодный	Мигает	Каждую секунду	Плохое соединение между rSTS и SNMP IPv6.	
		индикатор rSTS		Каждые 50 мс	Нормальное соеди- нение между rSTS и SNMP IPv6.	



Поз.	Компонент	Описание			
		Настройка рабо Переклю	очего режима. С чатель DIP 1 —	м. следующун	о таблицу. Тереключатель DIP 2
		Переключа- тель DIP 1	Переключа- тель DIP 2	Рабочий режим	Описание
5	Переключатели	выкл.	ВЫКЛ.	Нормаль- ный режим	Встроенный SNMP IPv6 предоставля- ет информацию о состоянии rSTS и параметрах сетевой системы.
		выкл.	ВКЛ.	Режим сквозной передачи данных	Встроенный SNMP IPv6 прекращает опрос rSTS, но передает данные связи между пор- том LOCAL и rSTS. Связь MODBUS: 9600 бит/с 8-N-1.
		вкл.	ВЫКЛ.	н/д	Недопустимое состо- яние.
		вкл.	ВКЛ.	Режим настройки	В этом режиме поль- зователи могут войти в систему через порт LOCAL и задать на- стройки встроенного SNMP IPv6.

Глава 6: Эксплуатация



После подключения питания rSTS выполнит автоматическое самотестирование с включенным питанием. После проверки rSTS начнет подачу питания на подключенное оборудование. Вы также можете нажать **кнопку Test**, чтобы rSTS выполнил самотестирование.



7.1 Общая информация о InsightPower SNMP IPv6 for rSTS

InsightPower SNMP IPv6 for rSTS, далее SNMP IPv6, встроено в rSTS. Это устройство обеспечивает связь между rSTS и сетью. Оно обменивается данными с rSTS, получает информацию и удаленно управляет rSTS через сетевую систему. SNMP IPv6 поддерживает протоколы сетей общего пользования, включая SNMP и HTTP. Вы можете легко настроить этот SNMP IPv6 с помощью сетевой системы и узнать состояние вашего rSTS, а также управлять вашим rSTS через SNMP IPv6.

Подробная информация о руководстве пользователя SNMP IPv6 доступна на сайте по ссылке ниже.

https://datacenter-softwarecenter.deltaww.com/Download/DataCenter/Manual/SNMP_IPv6_for_rSTS(EN).pdf

7.2 Характеристики SNMP IPv6

• Управление сетью rSTS

Обеспечивает дистанционное управление rSTS с любой рабочей станции через интернет или внутреннюю сеть.

• Дистанционный контроль rSTS через SNMP и HTTP

Обеспечивает дистанционный контроль rSTS при помощи SNMP NMS, Delta MIB (информационная база управления) или веб-браузера.

Настройка rSTS и функций системы через любой клиент (защита паролем)

Настраивает параметры rSTS и системы через веб-браузер.

• Журналы событий и хранение данных измерений

Предоставляет архивные данные о нарушениях энергоснабжения rSTS, качестве и состоянии электропитания.

• Прочие функции и поддерживаемые протоколы:

- Уведомление пользователя через SNMP-ловушки и электронную почту
- Протокол сетевого времени
- Конфигурация Telnet
- BOOTP/ DHCP
- Протоколы безопасности HTTPS, SSH, SFTP и SNMPv3
- Вход в систему RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service услуга удаленной аутентификации абонента телефонной сети) и локальная аутентификация

- Управление журналом событий через syslog
- Сертифицированный логотип соответствия IPv6 (ID 02-C-000624)

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

Имя пользователя: admin

Пароль: password

Клиент DHCP: включить

Адрес IPv4: 192.168.1.100

7.3 SNMP IPv6, вид сверху и вид спереди

• Вид сверху



• Вид спереди





7.4 Управление через консоль

Управлять SNMP IPv6 можно через порт LOCAL. Используйте кабель RJ45 – DB9 для соединения порта LOCAL SNMP IPv6 и порта COM вашей рабочей станции. Убедитесь, что переключатели DIP установлены в положение OFF (ВЫКЛ.) (нормальный режим). Настройка скорости передачи данных через порт COM рабочей станции должна быть 2400 бит/с.

• Главное меню сетевой платы

+=+ Web Card Main Menu +======+
Web Card Version 01.12.11f
MAC Address 00-30-ab-26-b1-b4
[1].User Manager
[2].TCP/IP Setting
[3].Network Parameter
[4].Time Server
[5].Soft Restart
[6].Reset All To Default
[d].Device Communication
[z].Exit Without Save
[0].Save And Exit
Please Enter Your Choice =>

Диспетчер пользователей

+============	========+
User Manag	jer
+============	+
RADIUS	
[1].RADIUS Auth	: Disable
<pre>[2].Server:</pre>	
<pre>[3].Secret:</pre>	
<pre>[4].Port:</pre>	1812
	-
Local Auth	
Administrato	or
<pre>[5].Account:</pre>	admin
<pre>[6].Password:</pre>	*****
<pre>[7].Limitation:</pre>	Only in This LAN
Device Manag	jer -
[8].Account:	device
<pre>[9].Password:</pre>	*****
[a].Limitation:	Only in This LAN
Read Only Us	ser
[b].Account:	user
[c].Password:	*****
[d].Limitation:	Allow Any
[0].Back To Prev	vious Menu
Please Enter You	ir Choice =>

• Настройка ТСР/ ІР

+======	==+
TCP/IP Setting	l
+======================================	==+
<pre>[1].IPv4 Address:</pre>	192.168.1.100
<pre>[2].IPv4 Subnet Mask:</pre>	255.255.255.0
<pre>[3].IPv4 Gateway IP:</pre>	192.168.1.254
[4].IPv4 DNS or WINS IP:	:192.168.1.254
[5].DHCPv4 Client:	Enable
[6].IPv6 Address:	::
[7].IPv6 Prefix Length:	0
[8].IPv6 Gateway IP:	fe80::226:Sbff:fecc:fdal
[9].IPv6 DNS IP:	::
[a].DHCPv6:	Disable
[b].Host Name(NetBIOS):	INSIGHTPOWER
[c].System Contact:	
[d].System Location:	
<pre>[e].Auto-Negotiation:</pre>	Enable
[f].Speed:	100M
[g].Duplex:	Full
[h].Status Stable:	3
[i].Telnet Idle Time:	60 Seconds
[0].Back To Previous Mer	าน
Please Enter Your Choice	e =>

• Сетевой параметр

+======================================	+
Network Parameter	I
+====================================	+
[1].HTTP Server:	Enable
[2].HTTPS Server:	Enable
[3].Telnet Server:	Disable
[4].SSH/SFTP Server:	Enable
[5].FTP Server:	Enable
[6].Syslog:	Disable
[7].HTTP Server Port:	80
[8].HTTPS Server Port:	443
[9].Telnet Server Port:	23
[a].SSH Server Port:	22
[b].FTP Server Port:	21
[c].Syslog Server1:	
[d].Syslog Server2:	
<pre>[e].Syslog Server3:</pre>	
<pre>[f].Syslog Server4:</pre>	
[g].SNMP Get,Set Port: 1	61
[0].Back To Previous Menu	
Please Enter Your Choice	=>



• Сервер времени

Time Server	 ===+
[1].Time Selection:	SNTP
[2].Time Zone:	+0 hr
[3].1st Time Server:	
[4].2nd Time Server:	
[5].Manual Date:	01/01/2000 (MM/DD/YYYY)
[6].Manual Time:	00:00:00 (hh:mm:ss)
[0].Back To Previous M	enu

• «Мягкая» перезагрузка



• Связь с устройством

В режим команд rSTS ниже можно войти, выбрав Device Communication (Связь с устройством).

STS> Vs1
216.8
STS> Vs2
217.9
STS> Iout
8.1
STS> Vout
217.1
STS> Vbp2s
180.0
STS> Vbs2p
180.0
STS> Tap2s
12.0
STS> Tds2p
12.0
STS> TEMPF
96
STS> Tempc
36
STS> Age
12.2.24 07/19 2011
13:3:24 07/16 2011
A402
9402 STICN Drefer
S15/ FIELEL S1
ST S
12345678901234567890
STC> Serial
bio/ beriar
STS> Torevl
13:35:16 07/18/2011
STS> Event1
0x0029
STS> Log
10
STS> Log 1
13:35:16 07/18/2011 0x0029
STS>
STS> SetDevID 1234567890abcdefghijklmn
STS> DevID
12345678901234567890
STS> SetDevID 1234567890abcdefghij
STS> DevID
1234567890abcdefghij
STS>



7.5 Обновление

• Обновление через сеть

Прошивку SNMP IPv6 или rSTS можно обновить через сеть InsightPower SNMP IPv6 for rSTS (см. изображение ниже). SNMP IPv6 перезагрузится после завершения автоматического обновления. При выгрузке прошивки rSTS в сеть будет отображаться прогресс обновления прошивки rSTS из сети.



• Обновление через FTP/ SFTP

Прошивку SNMP IPv6 или rSTS можно также обновить с помощью программы FTP или SFTP. Убедитесь, что выгрузили правильные изображения на **upgrade_snmp** при обновлении прошивки SNMP IPv6 и на **upgrade_device** при обновлении прошивки rSTS.

- ▷ isonfig_snmp
- Config_system
- Image: Decision of the last of the last
- ▷ □ ssh_dsa
- Dissh_pubkey
- ▷ assh_rsa
- Discrete Contract Contract
- Discrete Lange Lange

• Обновление через EzSetting

Прошивку SNMP IPv6 или rSTS можно также обновить с помощью EzSetting.

1. Нажмите **Discover** (Найти). Отображается список устройств SNMP. Выберите устройство из списка и нажмите **Modify** (Изменить).

 Press "Discover" Then select one before to do that "Configuration" networking serv "Upgrade" butto the single select Device List 	button to search of device in the "C t please provide th is used to setup th ices n is used to load th ed device. (Ignore	all of the Device List ne accoun e IP addr he device the chec	SNMP devices t" which you v t name and p ess, netmask, firmware file kbox)	in the LAN. vould like to assword by enable or d then transm	configure or pressing the isable Co it it to	Discover upgrade it. But 'Modify" button. nfiguration Upgrade	LAN 10.0.10.232 • Subnet: 172.16.188.0 IPv4 Mask / IPv6 Prefix length: 255.255.255.0
IP Address	Host Name	Acco	Password	Version	Model/P	Mac Addr	Add
172.16.188.76172.016.188.174	MYUSER-PC INSIGHTPOW		???????? ?????????	1.07 01.12.09	EMS3000 EMS2000	00:08:AB:62 00:fe:1a:2b	Add an new item of SNMP device to the Device List manually.
172.016.188.186	INSIGHTPOW	admin	*******	01.12.09k	EMS3000	00:18:23:1c	Modify
192.168.178.1	UPS-FW-IDC		????????	1.07	EMS3000	00:0B:AB:29	Set the account and password
0.0.00	N40281 N40281		77777777	1.05	EMS3000 EMS3000	60:EB:69:55 00:27:10:BF	Remove
172.16.188.115	TWTN1NB0059		????????	1.07	EMS3000	60:EB:69:BF	Remove the selected device
Select All D	eselect All						from the Device List.
Please mark the "Batch Upgrade	e checkbox of the o " button to upgrad	devices w e all of th	hich are listed e marked dev	l in the Devic rices sequent	e List then p ially.	ress the	Batch Upgrade

2. Введите имя пользователя и пароль администратора.

IP & Account		X		
SNMP Device Ad	dress			
IP Address:	172 . 16 . 188 . 186			
	Administrator Acc	ount		
Account:	admin Default: admin			
Password:	•••••• Default: password			
ОК				
[L				



 Нажмите Upgrade (Обновить). Появится диалоговое окно обновления. Нажмите Browse (Просмотреть) для выбора действительного бинарного файла прошивки. Проверьте версию прошивки в разделе File Information (Информация о файле), затем нажмите Upgrade Now (Обновить сейчас) для продолжения.

Upgrad	e X
Sele	ct Firmware File
Firr	nware File Name:
	Z:\sts-DELTA-01_12_12d.bin
File	Information:
	Product: ************************************
	Upgrade Now Exit

7.6 Настройки команд rSTS

Команда	Описание	Параметр	Отклик
Info	Общая информация.	н/д	<Отчет>
TempF	Внутренняя температура rSTS по Фаренгейту.	н/д	#
TempC	Внутренняя температура rSTS по Цельсию.	н/д	#
Age	Внутренний срок службы rSTS.	н/д	# дней чч:мм:сс
Time	Текущее время.	н/д	чч:мм:сс ММ/ДД/ГГГГ
XCount	Количество переключений rSTS.	н/д	#
FWVer	Версия прошивки rSTS.	н/д	<Строка версии>
FWDate	Дата выпуска прошивки rSTS.	н/д	ГГГГ-ММ-ДД
AgentVer	Версия SNMP IPv6.	н/д	AA.BB.XXX
Model	Название модели.	н/д	<Строка названия моде- ли>
Serial	Серийный номер устройства.	н/д	<Строка серийного номера устройства>
DevID	Идентификационный номер устройства.	н/д	<Строка идентификацион- ного номера устройства>

Команда	Описание	Параметр	Отклик		
Prefer	Предпочтительный источник.	н/д	S1 или S2		
Sens	Чувствительность.	н/д	высокая или низкая		
Mode	Рабочий режим.	н/д	Инициализация Диагностика Выкл. S1 S2 Исправно Неисправно		
Link	Проверьте текущее подключение MODBUS.	н/д	1- нормальн./ 2- ненормальн./ 3- обновление		
	Параметры вхо	ода/выхода			
Vout	Выходное напряжение.	н/д	#.#		
lout	Выходной ток.	н/д	#.#		
Vs1	Напряжение в первичной цепи.	н/д	#.#		
Vs2	Напряжение во вторичной цепи.	н/д	#.#		
Fs1	Частота в первичной цепи.	н/д	#.#		
Fs2	Частота во вторичной цепи.	н/д	#.#		
	Конфигурация				
Vtp2s	Напряжение переключения с первичной на вторичную цепь.	н/д	#.#		
Vts2p	Напряжение переключения с вторичной на первичную цепь.	н/д	#.#		
Vbp2s	Напряжение ограничения нагруз- ки при переключении с первич- ной на вторичную цепь.	н/д	#.#		
Vbs2p	Напряжение ограничения нагруз- ки при переключении с вторич- ной на первичную цепь.	н/д	#.#		
Tdp2s	Время восстановления при переключении с первичной на вторичную цепь.	н/д	#.#		
Tds2p	Время восстановления при переключении с вторичной на первичную цепь.	н/д	#.#		
Mvs1	Макс. напряжение при сравнении циклов для аварийного отключе- ния первичной цепи переменно- го тока.	н/д	#		



Mvs2	Макс. напряжение при сравнении циклов для аварийного отключения вторичной цепи переменного тока.	н/д	#
Mts1	Макс. время при сравнении циклов для аварийного отключения первичной цепи переменного тока.	н/д	#.#
Mts2	Макс. время при сравнении циклов для аварийного отключения вторичной цепи переменного тока.	н/д	#.#
	Журнал уст	ройства	
Log	Код события и время предыдущих переключений.	[Индекс] [# для отображения] # = 1 - 20	STS> Журнал 10 STS> Журнал 1 15:33:59 03/20/2016 0x29 STS> Журнал 3 5 Индекс Время Дата Событие 3) 13:07:42 07/12/2011 0x29 4) 13:07:54 07/12/2011 0x2D 5) 15:19:00 06/20/2011 0x22 6) 15:19:00 06/20/2011 0x22 7) 15:19:00 06/20/2011 0x2B
Tprev[19]	Время предыдущего переключения/события. Tprev1 – время последнего события.	н/д	чч:мм:сс ММ/ДД/ГГГГ
Event[19]	Код события для предыдущего переключения. Event1 – последнее событие.	н/д	0x#
	Журнал важнь	іх событий	
LogR	Регулярный журнал.	[Индекс Дата] [1-288]	<Список регулярных журналов>
LogD	Ежедневный журнал.	[Индекс Дата Месяц] [1-200]	<Список ежедневных журналов>
LogM	Ежемесячный журнал.	[Индекс Месяц] [1-200]	<Список ежемесячных журналов>

Настройка					
SetTime	Установить текущее время.	чч:мм:сс [ММ/ДД/ГГГГ]	[Сообщение]		
SetDate	Установить текущую дату.	ММ/ДД/ГГГГ	[Сообщение]		
SetPrefer	Установить предпочтительный источник.	1 или 2	[Сообщение]		
SetDevID	Установить идентификационный номер устройства.	<20 символов> только буквен- но-цифровые	[Сообщение]		
SetVtp2s	Установить напряжение пере- ключения с первичной на вторич- ную цепь.	165,0 ~ 175,0	[Сообщение]		
SetVts2p	Установить напряжение пере- ключения с вторичной на пер- вичную цепь.	165,0 ~ 175,0	[Сообщение]		
SetVbp2s	Установить напряжение ограни- чения нагрузки при переключе- нии с первичной на вторичную цепь.	180,0 ~ 264,0	[Сообщение]		
SetVbs2p	Установить напряжение ограни- чения нагрузки при переключе- нии с вторичной на первичную цепь.	180,0 ~ 264,0	[Сообщение]		
SetTdp2s	Установить время восстановле- ния при переключении с первич- ной на вторичную цепь.	12,0 ~ 1800,0	[Сообщение]		
SetTds2p	Установить время восстановле- ния при переключении с вторич- ной на первичную цепь.	12,0 ~ 1800,0	[Сообщение]		
SetMvs1	Установить макс. напряжение при сравнении циклов для ава- рийного отключения первичной цепи переменного тока.	30 ~ 50	[Сообщение]		
SetMvs2	Установить макс. напряжение при сравнении циклов для ава- рийного отключения вторичной цепи переменного тока.	30 ~ 50	[Сообщение]		
SetMts1	Установить макс. время при сравнении циклов для аварий- ного отключения первичной цепи переменного тока.	2,0 ~ 4,0	[Сообщение]		
SetMts2	Установить макс. время при сравнении циклов для аварий- ного отключения вторичной цепи переменного тока.	2,0 ~ 4,0	[Сообщение]		



Статус обновления						
UpProcess	Статус выполнения обновления.	н/д	Не выполняется / Выпол- няется / Ошибка			
UpStep	Стадия обновления.	н/д	Иниц./ Ид. № файла/ Авториз./ Адр./ Стирание/ Программ./ Считывание			
UpPercentage	Процент выполнения обновле- ния.	н/д	#.#			
UpResult	Результат выполнения обновле- ния.	н/д	OK/ Нет ответа/ Неверный ид. № файла/ Ошибка аутентификации/ Ошиб- ка стирания/ Ошибка флэш-памяти/ Ошибка считывания/ Обновление завершено			
UpDate	Время каждого обновления про- шивки.	[Индекс] [# для отображения] # = 1 - 20	STS> UpDate 3 STS> UpDate 1 13:43:15 04/10/2013 STS> UpDate 1 20 Индекс Время Дата 1) 13:43:15 04/10/2013 2) 13:28:26 04/10/2013 3) 13:27:37 04/10/2013			
AgentVer	Версия SNMP IPv6.	н/д	AA.BB.XXX			
Link	Проверьте текущее подключение MODBUS.	н/д	1 - нормальн. / 2 - ненормальн. / 3- обновление			
Прочее						
Bye Exit	Удалить удаленное подключе- ние.	н/д				

7.7 Генерирование ключей для SSH

• Для Linux

- (1) Загрузите и установите OpenSSH с сайта http://www.openssh.org.
- (2) Запустите оболочку и введите следующую команду для создания ваших собственных ключей. Игнорируйте запрос кодовой фразы. Ключ DSA:ssh-keygen –t dsa Ключ RSA:ssh-keygen –t rsa
- (3) Выгрузите файлы с ключами DSA и RSA в сеть.

• Для Windows

- (1) Загрузите и установите PuTTY с сайта http://www.putty.org.
- (2) Запустите puttygen.exe из установленного каталога.
- (3) Выберите **SSH-2 RSA** в разделе Parameters (Параметры) и нажмите **Key**→ **Generate key pair**, чтобы сгенерировать ключ RSA.
- (4) Выберите **Conversions**→ **Export OpenSSH Key** и присвойте имя файла ключу RSA. Игнорируйте запрос ключевой кодовой фразы.
- (5) Выберите **SSH-2 DSA** из раздела Parameters (Параметры) и нажмите **Key**→ **Generate key pair**, чтобы сгенерировать ключ DSA.
- (6) Выберите **Export OpenSSH Key** из раздела **Conversions** и присвойте имя файла ключу DSA. Игнорируйте запрос ключевой кодовой фразы.
- (7) Выгрузите файлы с ключами DSA и RSA в сеть.

😴 PuITY Key Generator	
<u>File Key Conversions H</u> elp	
K-cy Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file: Ishdit: AAAAB 87xaC1kc3MAAACAV/t255GHu5L-p8DwxFHH18HMLDgV7q6yg1R102155E Isbability (Isbability) (Isbability) (Isbability) (Isbability) (Isbability) NexeV1161D55W gHwa GHDGHc21n087 Revg5Sheb1705CDB1aeA1827X412bHV1 VVDakH201420xxmlDhVox5H176L52A0497 Revg5Sheb1705CDB1aeA18272L04A04 VVDakH201420xxmlDhVox5H176L52A04978 get5G02VX40H18647 zetyHz1	Скопируйте контекстный идентификатор открытого ключа здесь и вставьте его в файл ключа.
Key tingerprint ssh-dss 1023 93:dar30:2a:bt:4e:ac:e3:db:28:ca:9e:d3:52:eb:89	
Key comment: dsa-key-20110707	
Key passphrase:	
Confirm passphrase:	
Actions Generate a public/private key pair <u>G</u> enerate Load an existing private key file <u>Load</u> Save the generated key <u>Save public key <u>Save private key</u></u>	
Parameters Type of key to generate: O SSH-1_(RSA) O SSH-2_BSA Number of bits in a generated key:	



Глава 8 : Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение	
Все светодиодные индикаторы на передней панели отключены.	Источники питания, S1 и S2, отсутствуют.	 Проверьте выход (перегрузка/ короткое замыкание). Проверьте оба источника питания, S1 и S2. Сбросьте вводные автоматические выключатели. 	
Светодиодный индикатор S1 или S2 выключен.	Соответствующий источник питания отсутствует или находится вне допустимого диапазона.	 Проверьте соответствующий источник питания. Сбросьте соответствующий вводный автоматический выключатель. 	
Светодиодный индикатор	Перегрузка на выходе.	Уменьшите подключенную нагрузку.	
неисправности мигает.	Превышение температуры.	Проверьте температуру окружающей среды.	
Светодиодный индикатор неисправности загорается.	Повреждение внутреннего компонента.	Свяжитесь с техническим персоналом.	
Не может связаться c rSTS.	Неправильная настройка или неисправность.	См. руководство пользователя InsightPower SNMP IPv6 for rSTS.	

Приложение 1: Характеристики

rSTS					
Рабочее напряжение	200/208/220/230/240 В пер. тока				
Рабочая частота	45 ~ 65 Гц				
	STS30002SR00035	24А для UL/25,6А для СЕ			
Номинальныи ток	STS30002SR10035	30A*			
	STS30002SR10135	30A*			
	STS30002SR00035	43 × 440 × 385 мм (1,69 × 17,32 × 15,16 дюйма)			
Габариты (В × Ш × Г)	STS30002SR10035	43 × 440 × 385 мм (1,69 × 17,32 × 15,16 дюйма)			
	STS30002SR10135	43 × 440 × 390 мм (1,69 × 17,32 × 15,35 дюйма)			
	STS30002SR00035	7,7 кг (16,98 фунта)			
Масса	STS30002SR10035	7,6 кг (16,76 фунта)			
	STS30002SR10135	6,2 кг (13,67 фунта)			
	Рабочая температура	0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)			
	Температура хранения	-15 ~ 50 °C (5 ~122 °F)			
Окружающая среда	Влажность	0~90% отн. влажн. (без конденсации влаги)			
	Акустический шум	< 40 дБА			
	Рабочий перепад высот	0 ~ 2000 м (0 ~ 6562 фута)			



ПРИМЕЧАНИЕ :

- * При температуре 35 °C (95 °F). Если температура окружающей среды находится в диапазоне 36 ~ 40 °C (96,8 ~ 104 °F) (включительно), номинал силы тока снижается до 25,6 А.
- 2. Информация о сертификации на соответствие требованиям безопасности доступна на табличке с техническими данными.
- 3. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Приложение 2: Гарантия

Продавец гарантирует, что данное устройство не имеет дефектов материалов и дефектов исполнения при условии эксплуатации в соответствии со всеми применимыми инструкциями в течение гарантийного срока. В случае какого-либо отказа устройства в течение гарантийного срока Продавец выполнит ремонт или замену устройства на свое усмотрение в зависимости от типа неисправности.

Данная гарантия не распространяется на нормальный износ или повреждение в результате неправильной установки, эксплуатации, применения, технического обслуживания или непреодолимых обстоятельств (например, война, пожар, природная катастрофа и т. д.). Также данная гарантия прямо исключает все случаи побочного и косвенного повреждения.

В случае повреждений после окончания гарантийного срока предоставляются платные услуги по ремонту и техническому обслуживанию. При необходимости проведения технического обслуживания свяжитесь напрямую с поставщиком или Продавцом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

перед применением пользователь должен определить, являются ли условия окружающей среды и характеристики нагрузки подходящими и безопасными для установки и эксплуатации данного устройства. Необходимо строго следовать инструкциям, приведенным в руководстве пользователя. Продавец не дает заверений или гарантий относительно пригодности данного устройства для какого-либо конкретного применения.

> Поз. 501321230304 Версия : V 3.4 Дата выпуска : 2022_03_22

- Global Headquarter

Taiwan

Delta Electronics Inc. 39 Section 2. Huandong Road, Shanhua District. Tainan City 74144, Taiwan T +886 6 505 6565 E ups.taiwan@deltaww.com

- Regional Office

The United States

Delta Electronics (Americas) Ltd. 46101 Fremont Blvd. Fremont, CA 94538 T +1 510 344 2157 E ups.na@deltaww.com

Australia

Delta Energy Systems Australia Pty Ltd. Unit 20-21, 45 Normanby Road, Notting Hill VIC 3168, Australia T+61 3 9543 3720 E ups.australia@deltaww.com

South America

Delta Electronics Brasil Ltda. Estrada Velha Rio São Paulo, 5300 Bairro Eugenio de Melo 12247-001 - São José dos Campos - SP - Brasil T +55 12 3935-2300 E ups.brazil@deltaww.com

China

Delta GreenTech (China) Co., Ltd. 238 Minxia Road, Pudong, Shanghai, 201209 P.R.C T +86 21 5863 5678 +86 21 5863 9595 E ups.china@deltaww.com

Singapore

Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte Ltd. 4 Kaki Bukit Ave 1, #05-04, Singapore 417939 T +65 6747 5155 E ups.singapore@deltaww.com

EMEA

Delta Electronics (Netherlands) BV Zandsteen 15, 2132MZ Hoofddorp, The Netherlands T +31 20 655 09 00 E ups.netherlands@deltaww.com

UK

Delta Electronics Europe Limited 1 Redwood Court, Peel Park, East Kilbride, G74 5PF, Scotland, United Kingdom

T +44 1355 588 888

E sales.gb@eltek.com

Thailand

Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. 909 Soi 9, Moo 4, E.P.Z., Bangpoo Industrial Estate, Tambon Prakasa, Amphur Muang-samutprakarn, Samutprakarn Province 10280, Thailand T +662 709-2800 E ups.thailand@deltaww.com

South Korea

Delta Electronics (Korea), Inc. 1511, Byucksan Digital Valley 6-cha, Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul, Korea, 153-704 T+82-2-515-5303 E ups.south.korea@deltaww.com

India

Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd. Plot No. 43, Sector-35, HSIIDC, Gurgaon-122001, Haryana, India T +91 124 4874 900 E ups.india@deltaww.com

Japan

Delta Electronics (Japan), Inc. 2-1-14 Shibadaimon, Minato-Ku, Tokyo, 105-0012, Japan T+81-3-5733-1111 E jpstps@deltaww.com



